













## 当潜水泵超温故障时:

超温指示灯(红)亮,11,10端子断开;11,9端子接通。

## 当潜水泵超温无故障时:

超温指示灯灭,11,10端子接通;11,9端子断开。